

Pronto® Duster Starter Kit 35x4882
SKU 674311

26. 02. 2015

CZ

zachytává prach a běžné alergeny/snadnější odstraňování prachu díky dlouhým chmýřovitým vláknům
Obsahuje 1 rukojeť + 2 náhradní prachovky. – *obr.*

Pronto® Duster-základní balení prachovky.

Návod pro použití: 1) Prachovku před upevněním „načechrejte“. 2) Rozložte rukojeť. Nasad'te prachovku na vidlice a zatlačte ji na doraz. 3) Vysuňte teleskopickou rukojeť a dbejte na její pevné uchycení. 4) Rukojeť je zcela roztažená, jakmile výčnělek zapadne na své místo.

Pronto® Duster-základní balení prachovky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na horkých (například světla, atd.) a mokřých površích. Nepoužívejte s žádnými čisticími prostředky ani s vodou. Nesplachujte do záchodu. Prachovku neperte. Po použití si omyjte ruce. Prázdný obal, prachovku a rukojeť zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, <http://doc.scj.cz/>.

Made in EU.

www.scjohnson.com

- *EAN code:*
- *Signal Word: -*
- *Size symbol: 2 pc*
- *Manufacturing date (MAN)*

- *Greenpoint symbol*
- *Package symbol: 21 PAP*