

Pronto® Duster Starter Kit 35x4882
SKU 674311

26. 02. 2015

SK

zachytáva prach a bežné alergény/účinný spôsob utierania prachu vďaka dlhým a chlpatým vláknom
Obsahuje 1 rukoväť + 2 náhradné prachovky. – *obr.*

Pronto® Duster-základné balenie prachovky.

Návod na použitie: 1) Prachovku pred upevnením „našuchoríte“. 2) Rozložte rukoväť. Natiahnite prachovku na vidlicu a zatlačte ju na doraz. 3) Vysuňte teleskopickú rukoväť a dbajte, aby bola pevne uchytená. 4) Rukoväť je úplne rozťahnutá, keď gombík zapadne na svoje miesto.

Pronto® Duster-základné balenie prachovky.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na horúcich (napríklad svietidlá, atď.) a mokrých povrchoch. Nepoužívajte so žiadnymi čistiacimi prostriedkami ani s vodou. Nesplachujte do záchoda. Prachovku neperte. Po použití si umyte ruky. Prázdny obal, prachovku a rukoväť zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Distribútor: S.C. Johnson s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, tel.: 02/4464 4564-6, <http://doc.scj.cz/>.
Made in EU.

www.scjohnson.com

- *EAN code:*
- *Signal Word: -*
- *Size symbol: 2 pc*
- *Manufacturing date (MAN)*

- *Greenpoint symbol*
- *Package symbol: 21 PAP*