

CZ

Vůně čistoty

Brise® Sense & Spray™ Vůně čistoty-automatický osvěžovač vzduchu se SENZOREM POHYBU. Díky zabudovanému senzoru je vůně uvolňována každých 30 minut ve chvíli, kdy je zaznamenán pohyb v místnosti. Když z místnosti odejdete, osvěžovač se automaticky vypne a znovu začne osvěžovat vzduch, až když se vrátíte. Vzduch můžete kdykoliv dodatečně osvěžit stisknutím tlačítka. **Návod pro použití:** uvnitř obalu. **Náhradní náplně ve vůních:** Vůně čistoty, Konvalinka, Vanilka a Japonská zahrada.

1. **Senzor pohybu:** Zaznamená pohyb, osvěží, jen když to potřebujete.
2. **Klidový režim:** 30 minut po uvolnění vůně přejde do klidového režimu.
3. **Tlačítko:** V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení.

Osvěžuje, jen když to potřebujete!
Obsahuje náhradní náplň a baterie.

Directions: Před použitím pozorně čtěte...

Nastavení

Otevřete kryt (obr.1).

Vložte dovnitř náplň (obr.2).

Vytáhněte červené poutko (pouze při prvním použití) (obr.3).

Zaklapněte.

Upozornění: Pozor, při zprovoznění osvěžovače, aby vám nestříknul do očí. Osvěžuje vzduch automaticky po 20 sekundách. Pípnutí vás upozorní, že došlo k uvolnění vůně.

Jak osvěžovač pracuje

- Když osvěžovač zaznamená pohyb, kontrolka 3x blikne a osvěží místnost (obr.4). Potom je 30 minut v režimu klidu.
- V režimu klidu kontrolka svítí, osvěžovač nezaznamenává žádný pohyb a neosvěžuje (obr.5).
- Po 30 minutách začne kontrolka blikat každých 5 sekund, tzn. že osvěžovač je aktivní a připravený zaznamenávat pohyb a osvěžovat místnost.

Tipy pro použití

- Umístěte osvěžovač svisle na rovný povrch, ne před nebo za něco, co by mohlo stínit senzor pohybu (obr.6).
- Jednotka neosvěžuje, pokud nezaznamená pohyb. Senzor nemusí správně pracovat pokud:
 - světlo v místnosti je slabé-zkontrolujte je-li v místnosti dostatek světla,
 - jednotka je umístěna přímo pod zdroj světla-vždy ji umístěte na opačnou stranu od světelného zdroje.
- Pro extra osvěžení stiskněte **tlačítko** na čele výrobku (obr.7).
- Jednoduchý způsob jak zjistit, zda je nutné vyměnit náplň nebo baterie, je stlačením tlačítka. Pokud slyšíte pípnutí, ale výrobek neosvěžuje, vyměňte náplň. V opačném případě vyměňte baterie. (Kontrolka svítí trochu déle, i když jsou baterie téměř vybité).
- Když **vyměňujete baterie**, ujistěte se, že 2 AA baterie jsou umístěny dle návodu.
- V případě potřeby pomoci nebo rady prosím kontaktujte distributora.

Warnings: Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Obsahuje d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyd, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, 2-benzylideneheptanal. Může vyvolat alergickou reakci. **Baterie:** Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie. Prázdný obal a osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. **Minimální doba skladovatelnosti:** 2 roky od data výroby uvedeného na obale. **Distributor:** S.C. Johnson, s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, <http://doc.scj.cz/>.

Výrobce: Colep, Polsko.

- Size symbol: 18 ml, e
- Package symbol: 21 PAP
- F+ EXTRÉMĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ

- Greenpoint symbol
- CE symbol:
- EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající se ze tří



šipek s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem PAP! Dále CE symbol, EAN kód, objem 18 ml, e a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu nebezpečnosti - F+ **EXTRÉMĚ HOŘLAVÝ** a **MIMORIADNE HOŘLAVÝ**.