

Glade® by Brise® Automatic Spray – Relax Zen 35*20603
SKU 658658

25. 7. 2013

CZ

obsahuje náplň a baterie/OBSAHUJE: 1 automatický osvěžovač, 1 náplň a 2 AA baterie./novinka/ELIMINUJE NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH A DODÁ SVĚŽÍ VŮNI/JAPONSKÁ ZAHRADA

2 ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ:

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Vyberte si 1 ze 3 možných nastavení (9, 18, 36 minut) dle vaší preference uvolňování vůně.

TLAČÍTKO PRO EXTRA OSVĚŽENÍ

Stiskněte tlačítko pro extra osvěžení, kdykoliv potřebujete.

OBSAHUJE: 1 automatický osvěžovač, 1 náplň a 2 AA baterie.

Glade® by Brise® Automatic Spray Japonská zahrada.

Unikátní kombinace jemných vůní vodních květin a ovoce přináší klidnou a relaxační atmosféru do vašeho domova.

Vydrží až 60 DNÍ*

*při nastavení po 36 minutách.

Vyzkoušejte i další vůně Glade® by Brise® :

Santalové dřevo & Jasmin z Bali

Levandule & Jasmin

Je ideální pro větší místnosti./Glade® by Brise® Automatic Spray přináší nádherné vůně do vašeho domova po celé týdny.

1. otevření/2. aktivace baterií/3. vložení náplně/4. nastavení časovače

Návod pro použití: 1. OTEVŘENÍ. Ujistěte se, že časový spínač je v poloze OFF. 2. AKTIVACE BATERIÍ. Odstraňte papírový obal. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač. 3. VLOŽENÍ NÁPLNĚ. Odstraňte víčko z náplně a vložte náplň rozprašovačem směrem ven. 4. NASTAVENÍ ČASOVAČE. Přepněte spínač do pozice ON, nastavte si požadovaný čas a zaklapněte kryt. Zelené světlo se okamžitě rozsvítí. Kontrolka 3x zabliká a osvěžovač uvolní vůni. **Výměna náplně:** Při výměně náplně nasměrujte osvěžovač směrem od sebe. Nastavte Automatic Spray do pozice OFF a vyjměte prázdnou náplň. Vložte novou náplň rozprašovačem směrem ven (obrázek 3). Používejte jen náplně **Glade® by Brise® Automatic Spray**. Přepněte spínač do pozice ON a nastavte si požadovaný čas osvěžení (obrázek 4). První osvěžení přijde za několik sekund. **Výměna baterií:** Otevřete kryt, vyjměte náplň. Staré baterie nahraďte dvěma novými alkalickými AA bateriemi. Vložte náplň, nastavte časovač a zavřete kryt.

Glade® by Brise® Automatic Spray Japonská zahrada-automatický osvěžovač vzduchu.

UPOZORNĚNÍ: Extrémně hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. **Baterie:** Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani ji nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA alkalické baterie. Prázdný obal a osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. **Minimální doba skladovatelnosti:** 2 roky od data výroby uvedeného na obale. **Distributor:** S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, <http://doc.scj.cz/>. *Made in EU.*

- *EAN code:*
- *F+ EXTRÉMNE HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORLAVÝ*
- *Size symbol: 269/325 ml, e, ∅*
- *Manufacturing date (MAN)*
- *CE symbol*

- *Greenpoint symbol*
- *Package symbol: 21 PAP*