

PRONTO DUSTER refill
SKU 643437

26. 7. 2012

CZ

Náplň/5 Náhradních prachovek/Zachytává prach & běžné alergeny/Dlouhá chmýřovitá vlákna pro snadnější odstraňování prachu

Prachovka Pronto®-náhradní prachovky

Návod pro použití: Prachovku před upevněním „načechrejte“. Rozložte rukojeť. Nasadte prachovku na vidlice a zatlačte ji na doraz.

Prachovka Pronto®-náhradní prachovky


UPOZORNĚNÍ: Pouze pro utírání prachu. Nepoužívejte na horkých (například světla atd.) a mokřých površích. Prachovku neperte. Nepoužívejte s žádnými čisticími prostředky ani s vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesplachujte do záchodu.

Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, <http://doc.scj.cz/>.

Prázdný obal, prachovku a rukojeť odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

Made in EU.

- Package symbol: 21 PAP
- Greenpoint symbol
- EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě trojúhelník skládající se ze tří šipek  s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód.