

Glade® by Brise® Automatic Spray – Relax Zen 35\*20603  
SKU 658658

25. 7. 2013

SK

obsahuje náplň a batérie/OBSAHUJE: 1 automatický osviežovač, 1 náplň a 2 AA batérie./novinka/ELIMINUJE NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH A DODÁ SVIEŽU VÔŇU/JAPONSKÁ ZÁHRADA

2 SPÔSOBY POUŽÍVANIA:

**NASTAVENIE ČASOVAČA**

Vyberte si 1 z 3 možných nastavení (9, 18, 36 minút) podľa vašej preferencie uvoľňovania vône.

**TLAČIDLO PRE EXTRA OSVIEŽENIE**

Stlačte tlačidlo pre extra osvieženie, kedykoľvek potrebujete.

**OBSAHUJE:** 1 automatický osviežovač, 1 náplň a 2 AA batérie.

**Glade® by Brise® Automatic Spray Japonská záhrada.**

Unikátna kombinácia jemných vôní vodných kvetov a ovocia prináša pokojnú a relaxačnú atmosféru do vášho domova.

Vydrží až 60 DNÍ\*

\*pri nastavení po 36 minútach.

**Vyskúšajte aj ďalšie vône Glade® by Brise® :**

Santalové drevo & Jazmín z Bali

Levandúľa & Jazmín

Je ideálny pre väčšie miestnosti./Glade® by Brise® Automatic Spray prináša nádherné vône do vášho domova po celé týždne. 1. otvorenie/2. aktivácia batérií/3. vloženie náplne/4. nastavenie časovača

**Návod na použitie:** 1. OTVORENIE. Uistite sa, že časový spínač je v polohe OFF. 2. AKTIVÁCIA BATÉRIÍ. Odstráňte papierový obal. Vytiahnite červený pásik, tým aktivujete osviežovač. 3. VLOŽENIE NÁPLNE. Odstráňte viečko z náplne a vložte náplň rozprašovačom smerom von. 4. NASTAVENIE ČASOVAČA. Prepnete spínač do pozície ON, nastavte si požadovaný čas a zacvaknite kryt. Zelené svetlo sa okamžite rozsvieti. Kontrolka 3x zabliká a osviežovač uvoľní vôňu. Výmena náplne: Pri výmene náplne nasmerujte osviežovač smerom od seba. Nastavte Automatic Spray do pozície OFF a vyberte prázdnu náplň. Vložte novú náplň rozprašovačom smerom von (obrázok 3). Používajte len náplne **Glade® by Brise® Automatic Spray**. Prepnete spínač do pozície ON a nastavte si požadovaný čas osvieženia (obrázok 4). Prvé osvieženie príde za niekoľko sekúnd. Výmena batérií: Otvorte kryt, vyberte náplň. Staré batérie nahraďte dvoma novými alkalickými AA batériami. Vložte náplň, nastavte časovač a zatvorte kryt.

**Glade® by Brise® Automatic Spray Japonská záhrada**-automatický osviežovač vzduchu.

**UPOZORNENIE:** Mimoriadne horľavý. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Tlaková nádoba: Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespáľujte, a to ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Ľudia trpiaci na precitlivosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Pri kontakte s pokožkou zasiahnutú oblasť dôkladne opláchnite vodou. **Batérie:** Vložte správne (+/-). Nedobíjajte. Nerozebírajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa. Môže explodovať, vytiecť alebo spôsobiť poškodenie. Používajte len AA alkalické batérie. Prázdny obal a osviežovač zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. **Minimálna doba skladovateľnosti:** 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale. **Distribútor:** S.C. Johnson s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, tel.: 02/4464 4564-6, <http://doc.scj.cz/>. Made in EU.

- EAN code:
- F+ EXTRÉMNE HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
- Size symbol: 269/325 ml, e, 3
- Manufacturing date (MAN)
- CE symbol
  
- Greenpoint symbol
- Package symbol: 21 PAP