

PRONTO DUSTER
SKU 643442

23. 7. 2012

SK

Zachytáva prach & bežné alergény/Dlhé chlpaté vlákna pre účinný spôsob utierania prachu

Prachovka Pronto® Duster-základné balenie. Obsahuje 1 rukoväť + 2 náhradné prachovky. **Návod na použitie:** Prachovku pred upevnením „našuchorte“. Rozložte rukoväť. Natiahnite prachovku na vidlicu a zatlačte ju na doraz.


Prachovka Pronto® Duster-základné balenie

UPOZORNENIE: Používajte iba na utieranie prachu. Nepoužívajte na horúcich (napríklad svietidlá, atď.) a mokrých povrchoch. Prachovku neperte. Nepoužívajte so žiadnymi čistiacimi prostriedkami ani s vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nesplachujte do záchoda. Náhradné prachovky sú k dispozícii v samostatnom balení. **Distribútor:** S.C. Johnson s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, tel.: 02/4464 4564-6, <http://doc.scj.cz/>. Prázdny obal, prachovku a rukoväť zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Made in EU.

- Package symbol: 21 PAP and 1 PET
- Greenpoint symbol
- EAN code:

Pozor na obale musí byť takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto

případě trojúhelník skládající se ze tří šipek  s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem PAP další je s číselným identifikačním kódem 1 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem PET! Dále EAN kód.